

We realize ideas



EWIO-9180-M 110910 EWIO-9180-M-BACnet 110912 EWIO-9180-M-Modbus 110913



#### 1. Beschreibung

Der EWIO-9180-M (Ethernet Web I/O-9180-Metering) ist ein leistungsstarker Datenlogger u. a. für Aufgaben im Energiemanagement und Energiecontrolling. Über die integrierten I/Os der M-Bus- und RS485-(stty3) Systemschnittstelle lassen sich Zählerdaten, Temperaturen etc. erfassen sowie Schalt- und Stellsignale erzeugen

Eine integrierte Datenbank stellt die Daten für übergeordnete Energiemanagementsysteme über LAN bereit.

Optional kann eine Verbindung zur Managementebene über WLANoder UMTS-Adapter erfolgen.

Ein integrierter Webserver ermöglicht plattformunabhängig über einen Webbrowser die Konfiguration und Parametrierung des EWIO-9180-M.

C/C++, Linux Shell und JAVA programmierte Applikationen sind direkt lauffähig.

Durch optional anschließbare Erweiterungsmodule lässt sich die I/O-Anzahl erhöhen

### 2. Wichtige Hinweise

### Konformitätserklärung

Das Gerät wurde nach den geltenden Normen geprüft.

Die Konformität wurde nachgewiesen. Die Konformitätserklärung ist beim Hersteller METZ CONNECT GmbH abrufbar.

#### Hinweise zur Gerätebeschreibung

Die Beschreibung enthält Hinweise zum Einsatz und zur Montage des Geräts. Sollten Fragen auftreten, die nicht mit Hilfe dieser Anleitung geklärt werden können, sind weitere Informationen beim Lieferanten oder Hersteller einzuholen.

Die angegebenen Vorschriften/Richtlinien zur Installation und Montage gelten für die Bundesrepublik Deutschland. Beim Einsatz des Geräts im Ausland sind die nationalen Vorschriften in Eigenverantwortung des Anlagenbauers oder des Betreibers einzuhalten.

#### Sicherheitshinweise

Für die Montage und den Einsatz des Geräts sind die jeweils gültigen Arbeitsschutz-, Unfallverhütungs- und VDE-Vorschriften einzuhalten. Facharbeiter oder Installateure werden darauf hingewiesen, dass sie sich vor der Installation oder Wartung der Geräte vorschriftsmäßig

Montage- und Installationsarbeiten an den Geräten dürfen grundsätzlich nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden, siehe Abschnitt "qualifiziertes Fachpersonal"

Jede Person, die das Gerät einsetzt, muss die Beschreibungen dieser Anleitung gelesen und verstanden haben.

## Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung Gefahr



bedeutet, dass bei Nichtbeachtung Lebensgefahr besteht, schwere Körperverletzungen oder erhebliche Sachschäden auftreten können.

#### Qualifiziertes Fachpersonal

Qualifiziertes Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die mit den beschriebenen Geräten vertraut sind und über eine ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikation verfügen.

Hierzu gehören zum Beispiel:

- Berechtigung zum Anschluss des Geräts gemäß den VDE-Bestimmungen und den örtlichen EVU-Vorschriften sowie Berechtigung zum Ein-, Aus- und Freischalten des Geräts unter Berücksichtigung der innerbetrieblichen Vorschriften;
- Kenntnis der Unfallverhütungsvorschriften;
- Kenntnisse über den Einsatz und Gebrauch des Geräts innerhalb des Anlagensystems usw.

#### 3. Technische Daten

#### Schnittstellen

Netzwerk: Ethernet 10/100BaseT

Protokolle:

EWIO-9180 TCP/IP

EWIO-9180-BACnet TCP/IP & BACnet/IP EWIO-9180-Modbus TCP/IP & Modbus TCP

RJ45-Buchse Anschluss:

Debugschnittstelle: serielle Schnittstelle 0 bis 3,3 V DC Systembus: Erweiterungsmodule (I/Os) Modbus I/Os, MR-Serie

Modbus RTU

USB

WLAN-Adapter Chipsatz Ralink 2870 und 3070 UMTS-Adapter Chipsatz ID 0681:0047 Speicherkartenslot microSD (2 GB integriert)

Controller Einheit

Prozessor ARM9 180 MHz

interner Speicher RAM 128 MB / Flash 64 MB externer Speicher bis 8 GB microSD (2GB installiert) embedded Standard Linux, Betriebssystem

Kernel Version 2 6 38 MC

RealTimeClock

Ganggenauigkeit 1 s/Tag; Spannungsausfall-24 Std. überbrückung

Versorauna

Betriebsspannung U<sub>R</sub>: 24 V DC ±10 % Stromaufnahme: 640 mA Verlustleistung: 16 W optional Netzgerät:

## Ein- und Ausgänge (I/Os)

Digitale Eingänge

Optokoppler 4x optisch getrennt

Eingangsspannung max. U<sub>R</sub> >7 V AC/DC Higherkennung Zählfrequenz 2 kHz

S0-Schnittstelle nach DIN EN 62053-31 Klasse B

Eingänge

Zählfreguenz may 17 Hz

Hinweis: Konfiguration der SO-Stromschnittstelle siehe EWIO-M Benutzerhandbuch - Kapitel "Gerät/Konfiguration I/O"

#### Digitale Ausgänge

Relaisausgang

4x Wechsler 250 V / 5 A

Transistorausgang Spannungsquelle mit Strombearenzuna

24 V DC / 20 mA nicht schaltbar 3x PNP 1x PNP 15 V DC / 30 mA nicht schaltbar

#### Analoge Eingänge 14 Bit

2x konfigurierbar als:

entweder

Widerstandsbereich 40 Ohm bis 4 MOhm 0.01 Ohm Auflösung Fehler ca.  $\pm 0.2$  Ohm

Der Leitungslängenabgleich erfolgt über den dem Temperatureingang zugeordneten Taster E1/E2 (siehe Punkt 13).

Spannungseingang 0 bis 10 V DC Auflösung 10 mV (0 bis 100 %) Fehler ca. ±20 mV 2x Stromeingänge 2x 0 bis 20 mA DC Auflösung 0,01 mA Fehler < 0.1 mA

Analoge Ausgänge 14 Bit 2x Spannungsausgänge 2x 0 bis 10 V DC Ausgangsstrom

Fortsetzung Technische Daten

5 mA (10 V DC) 10 mV

10 mV 2x 0 bis 20 mA DC 2x Stromausgänge Auflösung < 0.01 mA $< 0.1 \, \text{mA}$ 

Fehler Gehäuse

Fehler

Auflösung

Abmessungen (BxHxT) 125 x 90 x 60 mm Gehäuse 45 mm Kappenmaß / 7 TE

Gewicht 400 a

Einbaulage beliebig, horizontal empfohlen Tragschiene TH35 nach IEC 60715 Montage ohne Abstand möglich

Anreihung

Schutzart (IEC 60529)

Gehäuse IP20 Klemmer IP20

Material

Gehäuseoberteil PC Polycarbonat PA Polyamid Gehäuse

Farhe Gehäuseoberteil transluzent Gehäuseunterteil schwarz lichtgrau

#### Anschlussklemmen

Geräteanschluss

Gehäusedeckel

Ein-/Ausgänge 0,33 bis 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22 - 12 Aderndurchmesser 0,3 bis max. 2,7 mm

Anzeige

## Betriebsanzeigen LED

Active/Boot Power on - ok

grün Bootvorgang Fehler rot grün 10/100 MBit grün Collision rot

Zustandsanzeigen LED


Schaltzustände gelb Leitungslängenabgleich gelb Einmann-Inbetriebnahme



Members of METZ CONNECT



## 4. Prinzipbild



GND = 0 V = - (gleiches Potential)


## 5. Montage

Anlage spannungsfrei schalten


Gerät auf Tragschiene (TH35 nach IEC 60715, Einbau in Elektroverteiler / Schalttafel) setzen.

#### Installation

Die Elektroinstallation und der Geräteanschluss dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal unter Beachtung der VDE-Bestimmungen und örtlicher Vorschriften vorgenommen



## **Fortsetzung Montage**



Nach Einschalten der Spannungsversorgung beginnt der Bootvorgang des EWIO-M.

Während des Bootvorgangs leuchtet die LED "Boot" rot. Nach ca. 50 Sekunden ist der Bootvorgang abgeschlossen und die LED "Boot" wechselt von rot nach grün. Die LED "Boot" befindet sich rechts neben dem Deckel.

## 6. Anschluss an das Ethernet-Netzwerk



Den EWIO-M mit einem handelsüblichen RJ45-Patchkabel mit dem Ethernet-Netzwerk verbinden.

Konfiguration siehe Benutzerhandbuch auf CD.

## 7. Anschluss an UMTS-/WLAN-Adapter über USB



Den EWIO-M über die USB-Schnittstelle mit dem UMTS-/ WLAN-Adapter (optional erhältlich) verbinden.

Hierzu die Spezifikation unter 3. Technische Daten/Schnittstellen/ USB beachten!

Konfiguration siehe Benutzerhandbuch auf CD.

## 8. Erreichbarkeit des EWIO-M

#### 8.1 über Webbrowser

Der EWIO-M hat im Auslieferungszustand folgende IP-Voreinstellungen:

- DHCP
- Falls kein DHCP vorhanden, Einstellung auf IP-Adresse 192.168.0.111
- Gateway-Adresse 192.168.0.1
- Einstellung des Webbrowsers siehe EWIO-M Handbuch



Um auf die Startseite des EWIO-M zu gelangen, geben Sie in der Browser-Adresszeile den Hostnamen oder die IP-Adresse ein.

Ist in Ihrem Netzwerk DHCP vorhanden, setzt sich der Hostname aus "ewio-" und den letzten 3Byte der MAC-Adresse zusammen. Die MAC-Adresse befindet sich auf dem Typenschild, das sich seitlich auf dem Gerät befindet (siehe Bild oben).

Beispiel: EWIO-9180-M mit MAC-Adresse MAC: 00:50:c2:3f:48:74 entspricht dem Hostnamen ewio-3f4874, den Sie in folgender Form in die Adresszeile des Browsers eingeben:

#### http://ewio-3f4874

Wird kein DHCP-Server gefunden, wird die IP-Adresse 192.168.0.111 eingetragen.

Befindet sich Ihr Netz im gleichen IP-Adressbeich, geben Sie in die Adresszeile des Browsers die IP-Adresse in folgender Form ein: http://192.168.0.111

Andernfalls müssen Sie mittels route add diese Adresse eintragen. Dazu unter Windows eine Cmd-Box öffnen und folgendes Kommando eingeben:

# route ADD 192.168.0.111 netmask 255.255.255.255 xxx.xxx (IP-Adresse des PCs).

Weitere Informationen zur Einstellung des EWIO-9180-M, und zu den Browseranforderungen entnehmen Sie bitte dem Dokument "Web-Interface Benutzerhandbuch" auf der beiliegenden CD.

#### 8.2 über Konsole

Hierfür ist das optionale Adapterset Artikel-Nr. 110920 notwendig.

Um über die Konsole auf den EWIO-M zuzugreifen, muss das Adapterset wie nachfolgend beschrieben an den EWIO-M angeschlossen werden.

1 Elektronikbaugruppe entfernen wie in Punkt 14 beschrieben




Gehäusedeckel durch seitliches eindrücken lösen...



... und nach oben abnehmen.



Flachstecker des Adapter-Kabels auf die Stiftleiste aufstecken. Dabei auf die Farbreihenfolge achten, wie auf der Adapterplatine aufgedruckt ist!



Adapterplatine auf die zugehörigen Pins stecken

Dabei ist zu beachten, dass das Elektronikmodul mit dem Typenschild nach rechts zeigt und die Adapterplatine mit der 6-poligen Stiftleiste nach links zeigt.

6 Anschluss des Adapter-Kabels an den PC.

Bevor die USB-Verbindung mit dem PC hergestellt wird, muss der USB-Treiber (siehe Adapterset) heruntergeladen und installiert werden.

Erst nach erfolgreicher Installation des USB-Treibers den USB-Stecker mit dem USB-Port des Computers verbinden.

## 9. Anreihen von Erweiterungsmodulen





#### Hinweis!


Max. 6 Erweiterungsmodule der Serie EW-xxx können an den EWIO-M angereiht und per Brückenstecker angeschlossen werden.

Der Brückenstecker verbindet Versorgungsspannung und Bus an die angereihten Erweiterungsmodule.

Jedes am EWIO-M angeschlossene Erweiterungsmodul muss auf eine eigene Adresse im Bereich von 0 bis 5 eingestellt sein. Bei doppelter Vergabe einer Adresse ist die Funktionsweise der Erweiterungsmodule nicht gewährleistet.

Die Einstellungen der Erweiterungsmodule können über das Web-Interface des EWIO-M vorgenommen werden. Alle aktiven IO-Module sind im Verzeichnis Konfiguration / IO aufgelistet.

Die angeschlossenen Erweiterungsmodule werden als "IO\_extern" aufgeführt.



Weitere Informationen zur Konfiguration und Einstellung des EWIO-M und der Erweiterungsmodule entnehmen Sie bitte der Dokumentation auf der beiligenden CD.

#### 10. Anschluss von Modbus-Slaves

Das EWIO-M verfügt über eine RS485-Schnittstelle (stty3), deren Baud-Rate bis max. 115000 Baud eingestellt werden kann. An dieser Schnittstelle können Modbus-Slaves über die Klemmen "A'-" und "B'+" angeschlossen werden.

Der zulässige Adressbereich für weitere externe Modbus-Slaves ist auf 1 bis max. 99 festgelegt.

Die Initiierung der Kommunikation erfolgt immer durch einen Modbus-Master (Softwareapplikation). Anwender habe die Möglichkeit, einen Modbus-Master auf das EWIO-M zu portieren (siehe Dokumentation auf CD: EWIO-M Treiber Modbus-Interface)

#### 11. Anschluss von M-Bus-Geräten

Max. 80 M-Bus-Lasten können an den EWIO-M angeschlossen werden.


Hierzu verbinden Sie die Klemmen "M-" und "M+" mit den Busklemmen des M-Bus-Geräts. Bei Kurzschluss auf dem M-Bus blinkt die LED "Active/Boot" grün/rot.

Im Webbrowser wird der Kurzschluss automatisch dokumentiert.

Achtung! Polarität beachten! Die zwei Anschlussblöcke (M- und M+) sind intern miteinander verbunden.

Konfiguration siehe Benutzerhandbuch der Modbus RTU Module.

## 12. Anschlüsse, Anzeige- und Bedienelemente



Beschreibung	Taster	Kontakte	LED-Anzeige
Relaisausgang Wechsler 5 A <sup>1</sup>		11-12-14	K1   ON (gelb)
		21-22-24	K2   ON (gelb)
		31-32-34	K3   ON (gelb)
		41-42-44	K4   ON (gelb)
Analogausgang 0 bis 10 V <sup>1</sup>		01/-	O1   ON (gelb)
		O2/-	O2   ON (gelb)
Digitalausgang 24 V / 20 mA <sup>1</sup>		D1/-	
		D2/-	
		D3/-	
		D4/-	
Analogausgang 0 bis 20 mA <sup>1</sup>		C1/-	C1   ON (gelb)
		C2/-	C2   ON (gelb)

<sup>1)</sup> Konfiguration siehe Benutzerhandbuch auf CD.

## Fortsetzung Anschlüsse, Anzeige- und Bedienelemente

Beschreibung	Taster	Kontakte	LED-Anzeige
Analogeingang 0 bis 10 V/40 bis 4 MOhm bei Widerstand Leitungslängenabgleich <sup>1</sup>	E1	E1/-	
	E2	E2/-	
Analogeingang 0 bis 20 mA <sup>1</sup>		11/-	
		12/-	
S0-Eingang mit Einmann-Inbetriebnahme <sup>1</sup>	S01	S01/1- (1- = ON)	S01   ON (gelb)
	S02	S02/2- (2- = ON)	S02   ON (gelb)
	S03	S03/3- (3- = ON)	S03   ON (gelb)
	S04	S04/4- (4- = ON)	S04   ON (gelb)
		5+/5-	DI5
Distribution on 1		6+/6-	DI6
Digitaleingang <sup>1</sup>		7+/7-	DI/
		8+/8-	D18
Betriebsspannung <sup>1</sup>		24 V/ 0 V	
Brückenstecker für Betriebsspannung <sup>1</sup>		24 V/ GND	
RS485 (stty3) <sup>1</sup>		B'+/A'-   B'/A'	
Brückenstecker für Erweiterungsmodule <sup>1</sup>		B+/A-   B+/A-	
M-Bus <sup>1</sup>		M+/M-   M+/M-	
USB <sup>1</sup>		USB	
Ethernet 10/100 MBit Kommunikationsschnittstelle <sup>1</sup>		RJ45	
Ethernet-Verbindung			Link (grün)
10/100-MBit-Verbindung			100 MBit (grün)
Kollision auf der Kommunikationsschnittstelle			Collision (rot)
EWIO-M ist betriebsbereit			Active (grün)
EWIO-M bootet			Boot (rot)
EWIO-M neuer Bootvorgang	Reset		Reset (rot)

<sup>1)</sup> Konfiguration siehe Benutzerhandbuch auf CD

### 13. Leitungslängenabgleich

Der Leitungslängenabgleich ist erforderlich, wenn die analogen Eingänge E1 bzw. E2 über die Web-Oberfläche als Widerstandseingang konfiguriert sind (siehe hierzu EWIO-M Benutzerhandbuch Kapitel "Gerät/Konfiguration I/O").

Es wird ein handelsüblicher Widerstand (RX) im Bereich von ca. 100 Ohm bis ca. 1 kOhm benötigt.

Die höchste Genauigkeit für die Leitungslängen-Kompensation kann man mit einem Widerstand (RX) im Bereich von 100 Ohm erreichen.

Die nachfolgenden drei Schritte müssen hintereinander durchgeführt werden. Wird der Ablauf unterbrochen, muss mit Schritt 1 neu begon-

Versorgungsspannung an das EWIO-M anklemmen.

LED "Active Boot" Schritt 1 - erster Tastendruck [Taster E1 oder E2]



Hiermit wird der Kanal ausgewählt, der kompensiert werden soll und der Kompensierungsvorgang eingeleitet.

Am Gerät erscheint folgende Anzeige:

Zugeordnete Kanal-LED [E1 oder E2]

blinkt langsam grün

Referenz-Widerstand ohne Leitung direkt an Klemme [E1 / -] anklemmen.

Nach dem Anschließen ca. 1 s warten. Dann weiter mit Schritt 2.

Schritt 2 - zweiter Tastendruck

Mit dem zweiten Tastendruck wird der angeschlossene Widerstand (RX) sofort gemessen und zwischengespeichert.

Am Gerät erscheint folgende Anzeige:

Zugeordnete Kanal-LED [E1 oder E2]

blinkt schneller grün

Referenz-Widerstand mit Leitung direkt an Klemme [E1 / -] anklemmen.

Nach dem Anschließen ca. 1 s warten. Dann weiter mit Schritt 3.

#### Schritt 3 - dritter Tastendruck

Mit dem dritten Tastendruck wird der angeschlossene Widerstand (RX+RL) gemessen. Anschließend wird der Leitungswiderstand (RL) berechnet, welcher der Leitungslängen-Kompensation entspricht. Dieser wird nullspannungssicher im EWIO-M gespeichert.

Am Gerät erscheint folgende Anzeige:

Zugeordnete Kanal-LED [E1 oder E2] AUS





Sensor mit Leitung direkt an Klemme [E1 / -] anklemmen.

Die Prozedur ist für jeden Kanal einzeln durchzuführen. Die Installation der Hardware ist nun beendet.

## 14. Entfernen und Einsetzen der Elektronikbaugruppe







Vor dem Einsetzen der Elektronikbaugruppe muss der Auswurfhebel nach hinten gelegt werden!











### 15. Einsetzen/Entfernen der microSD Karte


Vor dem Einsetzen der microSD Karte muss die Elektronikbaugruppe entfernt (siehe 14) werden!











#### 16. Dokumentation auf der CD-ROM

Die vollständige Dokumentation zur Nutzung des EWIO-9180-M ist in den elektronischen Handbüchern auf der beiliegenden CD-ROM beschrieben

• EWIO-M Benutzerhandbuch vx.xx.PDF • EWIO-M Quickstart vx.xx.PDF

• EWIO-M Treiber M-Bus - InterFace vx.xx.PDF • EWIO-M Treiber Modbus - InterFace vx.xx.PDF • EWIO-M Treiber M-Bus - InterFace vx.xx.PDF • EWIO-M Treiber System - InterFace vx.xx.PDF • EWIO-M Linux vx.xx.PDF

• EWIO-M ppp vx.xx.PDF

• EWIO-M WLAN-Anbindung vx.xx.PDF

Des weiteren beinhaltet die CD-ROM Beispiele zum Nutzen und Erzeugen des Bootmanagers (Uboot), des Linux Kernels, des Root File Systems und der Anwender-Daten-Partition und Dateien zum Wiederherstellen des Auslieferzustandes.



We realize ideas

**C** Logline

EWIO-9180-M 110910 EWIO-9180-M-BACnet 110912 EWIO-9180-M-Modbus 110913



#### 1. Description

The EWIO-9180-M (Ethernet-Web-I/O-9180-Metering) is a high performance data logger; among others for functions in energy management and energy controlling.

Meter data, temperatures etc. can be recorded via the intergrated I/Os, the M-Bus and RS485 (stty3) system interfaces, and switching and actuating signals can be generated.

An integrated data base supplies the data for higher level energy management systems via LAN, Also, a connection via WLAN or UMTS adapter is possible.

An integrated web server allows a platform independent configuration and parameterization of the EWIO-9180-M via internet browser.

C/C++, JAVA and Linux shell programmed applications are directly

The number of I/Os can be increased by extension modules that are connected to the device

## 2. Important Notes

#### **Declaration of Conformity**

The device was tested according to the applicable standards. Conformity was proofed. The declaration of conformity is available at the manufacturer METZ CONNECT GmbH.

#### Notes Regarding Device Description

These instructions include indications for use and mounting of the device. In case of questions that cannot be answered with these instructions please consult supplier or manufacturer.

The indicated installation directions or rules are applicable to the Federal Republic of Germany. If the device is used in other countries it applies to the equipment installer or the user to meet the national directions.

#### Safety Instructions

Keep the applicable directions for industrial safety and prevention of accidents as well as the VDE rules.

Technicians and/or installers are informed that they have to electrically discharge themselves as prescribed before installation or maintenance of the devices.

Only qualified personnel shall do mounting and installation work with the devices, see section "qualified personnel".

The information of these instructions have to be read and understood by every person using this device.

#### Symbols

9467/8993

#### Warning of dangerous electrical voltage

#### Danger



means that non-observance may cause risk of life. grievous bodily harm or heavy material damage.

#### Qualified Personnel

Qualified personnel in the sense of these instructions are persons who are well versed in the use and installation of such devices and whose professional qualification meets the requirements of their work.

This includes for example:

- Qualification to connect the device according to the VDE specifications and the local regulations and a qualification to put this device into operation, to power it down or to activate it by respecting the internal directions.
- · Knowledge of safety rules.
- Knowledge about application and use of the device within the equipment system etc.

#### 3. Technical Data

#### Interfaces

Network: Ethernet 10/100BaseT

Protocols:

EWIO-9180 TCP/IP

EWIO-9180-BACnet TCP/IP & BACnet/IP EWIO-9180-Modbus TCP/IP & Modbus TCP

Connection RJ45 jack

serial interface 0 - 3.3 V DC Debug interface System bus extension modules (I/Os) Modbus RTU Modbus I/Os. MR-Series

WLAN adapter Chipset Ralink 2870 and 3070

UMTS adapter Chipset ID 0681:0047 Memory card slot microSD (2 GB integrated)

Controller Unit

Processor ARM9 180 MHz

Internal memory RAM 128 MB / Flash 64 MB External memory 8 GB microSD (2 GB installed) Operating system embedded Standard Linux, Kernel Version 2.6.38 MC

RealTimeClock

clock accuracy 1 s/dav power failure bridging 24 h

## Supply

Operating voltage U<sub>B</sub> 24 V DC ±10 % 640 mA Current consumption Power loss 16 W Power supply optional

#### Inputs and outputs (I/Os)

#### Digital inputs

Optocoupler 4x optically separated

Input voltage max. U<sub>B</sub> High-recognition >7 V AC/DC Counting frequency 2 kHz

S0 current interface per DIN EN 62053-31 Class B

Inputs

Counting frequency max. 17 Hz

Note: See EWIO-M user manual - chapter "device/configuration I/O" to configurate the SO current interface.

#### Digital outputs

Relay outputs

4x changeover contacts 250 V / 5 A

Transistor output (voltage source with current limitation) 3x PNP 24 V DC / 20 mA not switchable 1x PNP 15 V DC / 30 mA not switchable

#### Analog inputs 14 Bit

2x configurable

Resistance range 40 Ohms to 4 MOhms

Resolution 0.2 K

Error about ±0.2 °C

Cable length compensation is made by the key E1/E2 assigned to the

temperature input.

Voltage input 0 to 10 V DC Resolution 10 mV (0 to 100 %) Error about ±10 mV Current input 2x 0 to 20 mA DC Resolution 0.05 mA Frror < 0.1 mA

## Continuation Technical Data

Analog outputs 14 Bit

0 to 10 V DC Voltage output 5 mA (10 V DC) Output current Resolution 10 mV Current output 2x 0 to 20 mA DC Resolution 0.05 mA Error < 0.1 mA

Housing

Dimensions (WxHxD) 125 x 90 x 60 mm 45 mm cover size / 7 HP Housing

Weiaht 400 a

any, horizontally recommended Mounting position Mounting rail TH35 as per IEC 60715

IP20

Side-by-side mounting possible without distance

Type of protection (IEC 60529) Housing IP20

Material

Terminal blocks

Upper part of housing PC polycarbonate Housing PA polyamide

Color

Upper housing part translucent Lower housing part black Housing cover light gray

Terminal blocks

Device connection Inputs/outputs

0.33 to 2.5 mm2 / AWG 22 to 12

Wire diameter 0.3 to max. 2.7 mm

#### Indication

Operation indicator LED

Power on areen Boot sequence/error red Ethernet Link areen 10/100 MBit Status indicator LED

Switching status vellow Cable length adjustment vellow One-man operation vellow










## 4. Wiring diagram




GND = 0 V = - (same potential)


## 5. Mounting

Power down the equipment.

Mount the device on standard rail (TH35 per IEC 60715 in junction boxes and/or on distribution panels).

Electric installation and device termination shall be done by qualified persons only, by respecting the VDE specifications and local regulations.





When the power supply is switched-on the boot sequence of the EWIO-M starts.

The LED "Boot" is lighting red during the boot sequence. The boot sequence is finished after approximately 30 seconds and the LED "Boot" changes from red to green. The LED "Boot" is right next to

## 6. Connection to the Ethernet network



Connect the EWIO-M with a standard RJ45 patch cable to the Ethernet network

Configuration see User Manual on CD.

## 7. Connection to the UMTS/WLAN adapter by USB



Connect the EWIO-M via the USB interface to the UMTS/ WLAN adapter (optional available). See specifications item 3. Technical Data/Interfaces/USB! Configuration see User Manual on CD.

## 8. Availability by web interface

#### 8.1 Via web browser

The EWIO-M has the following IP factory settings:

- DHCP
- If no DHCP exists,
  - setting to IP address 192.168.0.111
- Gateway address 192.168.0.1
- Web browser setting see EWIO-M manual



Enter the host name or the IP address in the browser address line to get to the EWIO-M home page.

If your network has DHCP the host name is composed of "ewio-" and the last 3Byte of the MAC address. The MAC address is on the identification plate on the side of the device (see photo above).

Example: EWIO-M with MAC address MAC: 00:50:c2:3f:48:74 makes the host name ewio-3f4874, that you enter in the address line of the browser in the following way:

#### http://ewio-3f4874

If no DHCP server is found enter the IP address 192.168.0.111.

If your network is in the same IP address range enter the IP address in the address line of the browser as follows: http://192.168.0.111

Otherwise you have to enter this address by route add. Open a cmd box in Windows and enter the following command:

route ADD 192.168.0.111 netmask 255.255.255.255 xxx.xxx (IP-Addresse of the PC).

Please consult the file "Web Interface User manual" on the CD attached for any further information as to the settings of EWIO-M and the browser requirements.

#### 8.2 Via console

The optionally available adapter set P/N 110920 is necessary for this.

To access to the EWIO-M via console connect the adapter set to the EWIO-M as described below.


Remove the electronic unit as described in item 14.



Press on the sides of the housing cover to release it ...



... and lift it upwards to take it off.



Plug the adapter board on the respective pins.

The electronic unit with the identification plate has to show to the right and the adapter board with the six pole pin header has to show to the left side.

6 Connection of the adapter cable to the PC.

First download and install the USB driver (see adapter set) before you make the USB connection with the PC.

Connect USB plug with USB port of the PC only when the USB driver has been successfully installed.



Plug the flat plug of the adapter cable on the pin header.
Respect the color sequence as it is printed on the adapter board!

## 9. Side-by-side mounting of extension modules






#### Note!

A maximum of 6 extension modules series EW-xxx can be mounted side-by-side to the EWIO-M and be connected by jumper plug. The jumper plug connects supply voltage and bus to the aligned extension modules.

Each extension module connected to the EWIO-M has to be set to an own address between 0 to 5. If one address is assigned twice the functioning of the extension modules is not assured.

Settings of the extension modules can be done by the web interface of the EWIO-M. All active I/O modules are listed in the folder Configuration / IO.

The connected extension modules are specified as "IO extern".



For more information about configuration and setting of the EWIO-M and the extension modules see the documentation on the enclosed CD.

## 10. Connection of Modbus slaves

The EWIO-M has a RS485 interface (stty3), its baud rate can be set to max. 115000 Baud. Modbus slaves can be connected to this interface at contacts "A<sup>L</sup>" und "B<sup>L</sup>+". The allowed address range for more external Modbus-Slaves is defined from 1 to 99.

Communication is always initiated by a Modbus master (software application). User have the possibility to port a Modbus master to the EWIO-M (see documentation on CD: EWIO-M Driver Modbus Interface).

## 11. Connection of M-Bus modules

Max. 80 M-Bus loads can be connected to the EWIO-M.


For that purpose connect contacts "M-" and "M+" with the bus contacts of the M-Bus device.

In case of a short-circuit on the M-Bus the LED "Active/Boot" is flashing green/red. The short-circuit is automatically documented in the Webbrowser.

Attention! Be aware of polarity! The two terminal blocks are internally connected with each other.

Configuration see User Manual of the Modbus RTU modules.

## 12. Contacts, indicator and operating elements



Description	Button	Contacts	LED display
Relay output changeover contact 5 A <sup>1</sup>		11-12-14	K1   ON (yellow)
		21-22-24	K2   ON (yellow)
		31-32-34	K3   ON (yellow)
		41-42-44	K4   ON (yellow)
Analog output 0 to 10 V <sup>1</sup>		O1/-	O1   ON (yellow)
		O2/-	O2   ON (yellow)
Digital output 24 V / 20 mA <sup>1</sup>		D1/-	
		D2/-	
		D3/-	
		D4/-	
Analog output 0 to 20 mA <sup>1</sup>		C1/-	C1   ON (yellow)
		C2/-	C2   ON (yellow)

<sup>1)</sup> Configuration see User Manual on CD.

## Continuation Contacts, indicator and operating elements

Description	Button	Contacts	LED display
Analog input 0 to 10 V/40 to 4 MOhm cable lenght compensation if configured as resistance input 1	E1	S01/1- (1- = ON)	
	E2	S02/2- (2- = ON)	
Analog input 0 to 20 mA <sup>1</sup>		S03/3- (3- = ON)	
		S04/4- (4- = ON)	
S0-Input <sup>1</sup>	S01	5+/5-	S01   ON (yellow)
	S02	6+/6-	S02   ON (yellow)
	S03	7+/7-	S03   ON (yellow)
	S04	8+/8-	S04   ON (yellow)
		24 V/ 0 V	DI5
Distribution of 1		24 V/ GND	DI6
Digital Input <sup>1</sup>		B'+/A'-   B'/A'	DI/
		B+/A-   B+/A-	DI8
Operating voltage <sup>1</sup>		M+/M-   M+/M-	
Jumper plug for operating voltage <sup>1</sup>		USB	
RS485 (stty3) <sup>1</sup>		RJ45	
Jumper plug for extension modules <sup>1</sup>		B+/A-   B+/A-	
M-Bus <sup>1</sup>		M+/M-   M+/M-	
USB <sup>1</sup>		USB	
Ethernet 10/100 MBit communication interface <sup>1</sup>		RJ45	
Ethernet connection			Link (green)
10/100 MBit conenction			100 MBit (green)
Collision on the communication interface			Collision (red)
EWIO-M is ready			Active (green)
EWIO-M boots			Boot (red)
EWIO-M new boot sequence	Reset		Reset (red)

<sup>1)</sup> Configuration see User Manual on CD

## 13. Cable length compensation

A cable length compensation is necessary if the analog inputs E1 and/or E2 have been configured via web surface as resistance inputs (see EWIO-M User Manual chapter "Device/configuration I/O").

A conventional resistance (RX) in the range of 100 Ohms to about 1 kOhms is needed.

The highest precision for cable length compensation can be reached with a resistance (RX) in the range of 100 Ohms.

The following three steps are to perform successively. If the procedure is interrupted restart with step 1!

Connect the supply voltage to the module.

LED "Active Boot" lights green



Step 1 - first key stroke [button E1 or E2]

The first key stroke selects the channel to compensate and it initiates the compensation procedure.

The following indication appears on the device:

Assigned channel LED [E1 or E2] flashes slowly green



Connect the reference resistance without cable directly to terminal [E1 / -]

Wait about 1 s after connection, then continue with step 2.

## Step 2 - second key stroke

With the second key stroke the connected resistance (RX) is immediately measured and buffered.

The device shows the following indication:

Assigned channel LED [E1 or E2] flashes more rapidly green



Connect the reference resistance with cable directly to terminal [E1 / -]

Wait about 1 s after connection, then continue with step 3.

#### Step 3 - third key stroke

The connected resistance (RX + RL) is measured with the third key stroke. Then the cable resistance (RL) is calculated that conforms to the cable length compensation. This value is stored in a non-volatile way. The device shows the following indication:


Assigned channel LED [E1 or E2] OFF





Connect the sensor with cable directly to terminal [E1 / -]

This procedure is to perform separately for each channel. Now the installation of the hardware is finished.

## 14. Remove and insert the electronic unit








Move the ejection lever backwards before inserting the electronic unit.







#### 15. Insert the microSD card



## 16. Documentation on the CD-ROM

The complete documentation concerning the use of the EWIO-9180-M is described in the electronic manuals on the enclosed CD-ROM.

• EWIO-M User Manual vx.xx.PDF • EWIO-M Quickstart vx.xx.PDF • EWIO-M Driver M-Bus - InterFace vx.xx.PDF • EWIO-M Driver Modbus - InterFace vx.xx.PDF • EWIO-M Driver M-Bus - InterFace vx.xx.PDF • EWIO-M Driver system - InterFace vx.xx.PDF • EWIO-M Linux vx.xx.PDF

• EWIO-M ppp vx.xx.PDF

• EWIO-M WLAN connection vx.xx.PDF

In addition the CD-ROM contains examples how to use and generate the boot manager (Uboot), the Linux Kernel, the Root File System and the user data partition as well as files to reset the factory default settings.